



- Level-2-Aufputzrepeater zur Erweiterung des Feldfreischalters der Baureihe NA 16-1P Funk
- zum Erweitern der Reichweite bei mehrstöckigen Häusern/Wohnungen oder gestörtem Empfang
- baubiologische Funktechnik nach enOcean-Standard
- Der Level 2 Repeater RP-NA16-AP (Aufputz) ist eine komfortable Erweiterung des Netzabkopplers NA 16-1P Funk um dessen Reichweite zu erhöhen und um einen eventuellen gestörten Empfang zu verbessern. Der Repeater sorgt dafür, dass ankommende Telegramme aufbereitet und weitergeleitet werden.
- Der Repeater funktioniert auf Basis eines baubiologisch unbedenklichen nach enOcean-Standard codierten Funksignals, das nur bei Betätigen des Senders weitergeleitet wird.
- Dieser Repeater wird auf z. B. auf eine Abzweigdose geschraubt (55 mm Dosen). Das Design des Gehäuses ist reinweiß glänzend und fügt sich nahtlos in jeden Raum ein.
- Der Repeater muß nicht eingelernt werden. Er leitet nach Anschluss an die Betriebsspannung die Signale automatisch weiter.

Was bedeutet Level?

Für den Betrieb des NA 16-1P Funk können maximal zwei Repeater als Erweiterung verwendet werden.

LEVEL 1: Empfängt ausschließlich Telegramme von Sendern (TX-NA16-HAND, TX-NA16-WAND)

LEVEL 2: Empfängt außer den in Level 1 angegebenen Telegrammen auch noch die eines Level-1-Repeaters.

Best.-Nr.: 721089

Kurzbez.: RP-NA16-AP

Zubehör Netzabkoppler

RP-NA16-AP (Aufputz-Repeater)


Technische Daten

Länge:	84 mm
Breite:	84 mm
Höhe:	30 mm
Farbe:	weiß glänzend
Gewicht:	ca. 80g
Reichweite:	ca. 30 Meter
Betriebstemperatur:	- 20 - 50 °C
Funkmodul:	enOcean (868 MHz)
Spannungsversorgung:	230 VAC / Standby: 0,8 W
Funktion:	Level 2

Lieferumfang

Repeater (1 Stk.) inkl. Schrauben und Dübel

Bedienungsanleitung



Installation mit einem Repeater:

1. Anfang: NA 16-1P Funk im Schaltschrank
2. Am Ende: Level 1-o. 2 - Repeater (RP-NA16-UP, RP-16-AP o. RP-NA16-KA)
Sender im Raum (Hand- o. Wandsender)

Installation mit zwei Repeatern:

1. Anfang: NA 16-1P Funk im Schaltschrank
2. Mitte: Level-2-Repeater (RP-NA16-UP, RP-16-AP o. RP-NA16-KA)
3. Am Ende: Level-1-Repeater (RP-NA16-UP)
Sender im Raum (Hand- o. Wandsender)